

I. CARACTERISTIQUES

Composée de granulats de caoutchouc noir recyclé, calibrés et triés, liés par une résine élastomère de polyuréthane ; l'ensemble est comprimé à plusieurs tonnes en une seule opération. De part cette composition, une dilatation à la chaleur ainsi qu'un rétrécissement au froid est tout à fait normal. D'autres éléments chimiques élaborés, participent à la composition de nos dalles et leur confèrent leur solidité, leur élasticité.

II. UTILISATION

Revêtement pour Box à chevaux, Salle d'eau, Etable, Van, Clinique Vétérinaire (salle de couchage), Rond de présentation, Salle de Maréchal, en remplacement de la litière faite de paille. Protection antichoc contre les parois épaisseur : 10 mm ou 20 mm. HEXDALLE XE D.J.P., c'est aussi un excellent isolant thermique, confortable, antidérapant.

Épaisseur 25, 40 mm – Dimension 500 x 500 mm.

III. DESCRIPTION

Les dalles D.J.P. sont microporeuses pour augmenter l'évacuation de l'eau ou des urines.

Sur la face inférieure, un relief permet l'évacuation des liquides.

Couleurs : Rouge, Vert, Noir. A l'usure, une dépigmentation de la couleur en surface peut apparaître sans modifier les caractéristiques de la dalle.

IV. ENTRETIEN

Un entretien quotidien des dalles HEXDALLE XE DJP est recommandé. Les dalles HEXDALLE XE DJP peuvent être simplement lavées (maximum 3 Bar) ou balayées avec une brosse à poils souples, avec la possibilité d'utiliser notre nettoyeur CLEANDALLE FC dégraissant fongicide bactéricide pour un nettoyage en profondeur.

Ne jamais utiliser de produit solvanté pour le nettoyage des dalles.

V. MISE EN ŒUVRE



Les dalles HEXDALLE XE D.J.P. doivent être posées sur un support dur, stable avec une pente de 5% et plus. Les dalles seront alignées sans laisser de joints (bien les serrer les unes contre les autres).

Les découpes se font avec un cutter ou une scie sauteuse.

Possibilité de collage des dalles HEXDALLE XE D.J.P. avec notre colle PU 93. Appliquer la colle à la spatule finement dentée sur le support béton ou enrobé bitumeux et poser les dalles. Avant le collage, débarrasser les dalles sur un support plat afin qu'elles retrouvent leurs caractéristiques.

Voir fiche de pose Hexdalle XE.

Colisage suivant vos besoins.

